

Contura

Děkujeme za nákup přístroje Contura, stříhacího strojku od značky Wella. Contura používá nejmodernější technologii, je inovativní a velký důraz je u něj kladen na design. Když se přístroj Contura navrhoval, byly brány v potaz především požadavky kadeřníků z profesionálních salonů. Contura je speciálně navržen pro konturování stříhů a jemnou práci.

K perfektnímu stříhacímu výkonu má Contura následující výhody:

- Lehká váha
- Tichý, nízko-vibrační provoz
- Rychlé nabíjení do 1 hodiny
- Provoz na baterie
- 4 úrovně stříhání
- Prostor pro uložení kabelu

Doufáme, že Vás bude bavit práce s přístrojem Contura.

Součásti přístroje

1. Indikátor nabíjení
2. Nabíjecí jednotka
3. Nabíjecí kontakty
4. Zapínací/vypínací tlačítko
5. Hlavice s ostřím
6. Šroubek držící hlavici
7. Nabíjecí kontakty na stříhacím přístroji
8. Zástrčka
9. Prostor pro uložení kabelu
10. Láhev s olejem
11. Čistící kartáč
12. Imbus

1. Bezpečnost

Pročtěte si pozorně celý návod k obsluze a především tyto bezpečnostní pokyny dříve, než začnete s Contura pracovat. Tím zabráníte možným nebezpečím a škodám na přístroji, jež by mohly vzniknout při nesprávném používání.

Uložte tento návod k použití na bezpečném místě a pokud Contura někomu předáte, tak mu předejte i tento návod.

Vysvětlení varovných nápisů:

V tomto návodu k obsluze naleznete tyto následující výrazy:

NEBEZPEČÍ: Vysoké riziko – v případě neuposlechnutí, může hrozit i vážný úraz.

POZOR: Střední riziko – v případě neuposlechnutí může hrozit hmotná škoda.

UPOZORNĚNÍ: Nízké riziko – rady, jak by se mělo s přístrojem v provozu zacházet.

Správné používání

– Používejte Contura pouze ke stříhání lidských vlasů.

– Přístroj se smí používat pouze v místnosti – není vhodný pro provoz venku (na terasách či zahradách).

– Přístroj byl vyvinut pro profesionální použití v kadeřnických salonech. Při dodržování všech bezpečnostních pokynů je možné jej používat také doma.

Důležité pokyny

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem:

- Nepoužívejte přístroj v blízkosti vany, sprchy, umyvadla nebo jiné nádoby s vodou.
- Chraňte přístroj, nabíjecí jednotku a kabel před vlhkostí, vodou a jinými tekutinami. Při používání přístroje nemějte mokré ruce.
- Přístroj nenamácejte do vody nebo nemyjte pod tekoucí vodou.
- Pokud přístroj přesto spadne do vody, vytáhněte zástrčku ze zdroje elektrického proudu. Přístroj pak nelze opět používat.
- Bezpečnost provozu zvyšuje použití ochranného jištění o hodnotě méně než 30 mA. Doporučujeme nechat provést revizi elektrického proudu.

Všeobecné bezpečnostní pokyny

NEBEZPEČÍ:

Nikdy nepoužívejte přístroj pokud:

- je poškozen přívodní kabel, zástrčka nebo přístroj sám.
- je poškozena hlavice s ostřím, mohlo by tak dojít k poranění kůže.
- přístroj upadl a je viditelně poškozen nebo je omezena jeho funkčnost.

- je přístroj do té míry poškozen, že jsou viditelné jednotlivé elektrické díly.

Ve všech těchto případech přístroj odpojte ze sítě a nechejte jej překontrolovat v servisu.

- Zkontrolujte, že napětí ve Vaší síti odpovídá napětí na štítku přístroje.
- Odpojte přístroj od přívodu elektrického proudu, pokud se objeví chyba během nabíjení.
- Tento přístroj by neměly používat osoby nebo děti se sníženou tělesnou, senzorickou nebo mentální schopností nebo osoby, které nečetly návod k použití.
- Elektrické přístroje nepatří do ruky dětem. Děti nesmějí pracovat s přístrojem ani se s ním hrát.
- Dbejte také na to, aby se dětem nedostal do ruky obalový materiál (fólie).
- Pokládejte kabel tak, aby o něj nemohl nikdo zakopnout.
- Chraňte před poškozením síťový kabel – nikdy jej netahejte ze zástrčky násilím, vždy jej uchopte za zástrčku, ne za přírodní kabel.
- Hlavice s ostřím je křehká část přístroje, chraňte ji před poškozením.
- Nevystavujte přístroj teplotám vyšším 40°C nebo teplotám nižším 0°C. Nenechávejte přístroj na přímém slunci.
- Jakékoliv opravy smí provádět pouze autorizovaný servis.
- V případě, že je poškozen přírodní kabel, musí být vyměněn v autorizovaném servisu.
- Hlavice s ostřím nesmí být rozmontována.
-

Bezpečnostní pokyny během používání

POZOR:

- Když je přístroj zapnutý, nedotýkejte se ostří.
- Přístroj se musí vypnout, pokud jej dáte nabíjet nebo pokud na krátkou dobu přerušíte stříhání vlasů.
- Používejte pouze originální příslušenství dodané spolu s přístrojem.

UPOZORNĚNÍ:

- Pro udržení nabíjecí kapacity baterie doporučujeme používat přístroj až do okamžiku samostatného vypnutí motoru.

Čištění a údržba

NEBEZPEČÍ:

- Před každým čištěním a olejováním přístroje musí být přístroj vypnut a kabel vytažen ze zásuvky.
- Nikdy se nesnažte vytáhnout prach nebo jiné částice zevnitř přístroje za pomoci špičatých nástrojů (např. špičky hřebene).

UPOZORNĚNÍ:

- Pro vyvarování se přílišnému opotřebení přístroje čistěte hlavici pravidelně a používejte olej podle pokynů dále.
- Nikdy nepoužívejte agresivní čisticí materiál.
- Nelze vyloučit, že gumová noha bude zanechávat stopy na místě, kde byla položena.
-

2. Uvedení do provozu

2.1 Nabíjení

- Přístroj není při dodání připraven k provozu.
- Přesvědčte se, zda napětí ve vaší síti odpovídá napětí udanému na typovém štítku přístroje.
- **Přístroj je třeba nabíjet 2 hodiny před prvním použitím.**
- Není možné přístroj nabít příliš.
- Zastrčte zástrčku adaptéru do zásuvky
- Položte nabíjecí jednotku na rovný povrch.
- Položte přístroj na nabíjecí jednotku. Začne se nabíjet. Indikátor svítí červeně, pokud se přístroj nabíjí.
- Ujistěte se, že je přístroj vypnutý (na 0) během nabíjení.
- **Pro udržení nabíjecí kapacity baterie doporučujeme používat přístroj až do okamžiku samostatného vypnutí motoru.**

2.2 Skladování kabelu

- Pokud nepotřebujete celou délku kabelu, pak část z něj lze uložit do prostoru pro uložení kabelu. Vytáhnete nabíjecí jednotku ze zásuvky. Otočte ji dnem vzhůru. Namotejte přebytečný kabel kolem nabíjecí jednotky a pak prostrčte kabel malým otvorem.

3. Uvedení do provozu

3.1 Zapnutí a vypnutí přístroje

- Pro zapnutí přístroje posuňte tlačítko vynutí/zapnutí nahoru.
- Pro vypnutí přístroje posuňte tlačítko vynutí/zapnutí dolů.

3.2 Připojená nástavce

- Vypněte přístroj a nasuňte nástavec na ostří dokud nezaklapne.
- Můžete začít stříhat.
- Nástavec lze nastavit na 4 délky (asi 3-6mm). Pro nastavení požadované délky posuňte nástavec.

4. Čištění a údržba

Abyste zajistili bezvadnou funkci a výkon Vašeho přístroje, čistěte a olejujte jej pravidelně.

Čištění hlavice s ostřím

Pokud používáte přístroj pravidelně, hlavice s ostřím by měla být pečlivě vyčištěna jednou denně.

- Vypněte přístroj.
- Odstraňte nástavec.
- Použijte čisticí kartáč k odstranění zachycených vlasů.

Olejování hlavice s ostřím

Pokud chcete udržet vysoce kvalitní stříhací výkon přístroje, je třeba olejovat hlavici s ostřím pravidelně – nejlépe denně.

- Odstraňte nástavec.
- Naolejujte místa, kde se setkává dolní a horní ostří.

Výměna hlavice s ostřím

Ostří se opotřebovává. I když se o přístroj staráte pečlivě, stříhací výkon se postupně snižuje. Vyměňte hlavici s ostřím, pokud je opotřebovaná. Hlavici s ostřím lze doobjednat u prodejců Wella.

- Ujistěte se, že je přístroj vypnutý.
- Oddělte imbus z nabíjecí jednotky a použijte jej k odstranění šroubku na hlavici přístroje.
- Zvedněte hlavici s ostřím.

- Nasadte novou hlavici s ostřím. Počkejte až zaklapne a přišroubujte ji.

Když je hlavice přístroje odšroubována, můžete použít čisticí kartáč k odstranění vlasů zevnitř přístroje.

Čištění přístroje

- Čistěte přístroj příležitostně vlhkým hadříkem. Pak jej utřete do sucha.

Čištění nabíjecích kontaktů

Pokud jsou nabíjecí kontakty na přístroji nebo na nabíjecí jednotce špinavé, přístroj se nemusí nabíjet. Vyčistěte je látkou navlhčenou alkoholem.

Péče o nabíjecí baterii NiMH

Pro udržení nabíjecí kapacity baterie doporučujeme používat přístroj až do okamžiku samostatného vypnutí motoru.

Až se přístroj vybije, vypněte jej a vložte do nabíjecí jednotky.

- Ujistěte se, že přístroj nenecháváte zapnutý, když se vybije.
- Ujistěte se, že je přístroj vypnutý, když jej dáváte do nabíjecí jednotky.

5. Co dělat, když...

... se přístroj nezapíná?

- Není baterie vybitá? Nechte přístroj nabít.
- Je hlavice s ostřím suchá? Potřebuje naolejovat.

...hlavice s ostřím se zachytává?

- Potřebuje naolejovat.

...indikátor nabíjení nesvítl při nabíjení?

- Vyčistěte kontakty.
- Vložte přístroj lépe do nabíjecí jednotky.
- Je nabíjecí jednotka připojená do přívodu elektrického proudu?

6. Likvidace

Symbol přeškrtnuté popelnice na výrobku znamená, že přístroj je zařazen mezi elektrozařízení a neměl by být likvidován s spolu komunálním odpadem.



Za účelem likvidace výrobku jej odevzdejte na k tomu určených sběrných místech, kde budou přijaty zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další informace si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa (www.remasystem.cz). Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souhlasu národními předpisy uděleny pokuty.

Výrobce dle § 37g písm. e) bod 3. zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů:
Necy s.r.o.

7. Technická data

Produkt	Contura
Adaptér Příkon: Výkon:	100-240 V – 50/60 Hz 4 V DC, 700 mA
Příslušenství	1 nástavec
Rozměry	140 x 30 x 36 mm
Váha	120 g